TECLAS ESPECIALES DEL TECLADO ZX-Uno GO +

En el momento del arranque del ZX GO+:

Accion	**Teclado GO+**	**Teclado PS/2**
Entrar en la BIOS	CAPS SHIFT + 1	F2
Menú de selección de “core”	CAPS SHIFT + 2	Bloq. Mayúsculas
Menú de selección de ROM	CAPS SHIFT + SPACE	ESC
Menú de selección de ROM alternativo	CAPS SHIFT + 6 o Joystick Abajo	Cursor Abajo o Joystick abajo
Entrar en modo “rooted”	**SYMBOL SHIFT + V**	**TN /**
Entrar en modo “real”	**R**	**R**

Todos los teclados:

Accion	**Teclado GO+**	**Teclado PS/2**
Modo teclado	CS + SS + U	
F1-F10	CS + SS + (0 – 9 | A | B | C)	F1 - F10
F11	CS + SS + Q	**F11**
F12	CS + SS + W	**F12**
Break	CS + SPACE	**ESC**
Guardar Modo Teclado	CS + SS + X	
Version firmware	CS + SS + V	

0 – Teclado ZX Spectrum

Accion	**Teclado GO+**	**Teclado PS/2**
ZX-Uno reset (como el “boot”)	CS + SS + B	CTRL + ALT + BACKSPACE
Soft reset (como el “NEW”)	CS + SS + N	CTRL + ALT + SUPR
NMI	CS + SS + Y	CTRL + ALT + F5
Conmutar RGB /VGA	CS + SS + G	Bloq Despl
Restricción teclas	CS + SS + J	

1 - Amstrad CPC

Accion	Teclado GO+	Teclado PS/2
ZX-Uno reset (como el “boot”)	CS + SS + B	CTRL + ALT + BACKSPACE
Soft reset (como el “NEW”)	CS + SS + N	CTRL + ALT + SUPR
NMI	CS + SS + Y	CTRL + ALT + F5

2 - MSX

Accion	Teclado GO+	Teclado PS/2
ZX-Uno reset (como el “boot”)	CS + SS + B	CTRL + ALT + BACKSPACE
Soft reset (como el “NEW”)	**CS + SS + N**	**CTRL + ALT + SUPR**
Hard reset (como apagar ON / OFF)	**CS + SS + O**	**CTRL + ALT + F12**
Conmuta RGB y VGA	**CS + SS + G**	**Impr Pant**
Scanlines on/off (CS + SS + G)	**CS + SS + H**	**Bloq Despl**
Frecuencia 50 / 60 Hz	**CS + SS + F**	**Pausa**
STOP	**CS + SS + S**	**Fin**
BREAK	**CS + SS + K**	**CTRL + Fin**
SELECT	**CS + SS + R**	**Av Pág**
HOME	**CS + SS + I**	**Inicio**
CLS	**CS + SS + E**	**SHIFT + Inicio**
GRAPH (activa GRAPH solo para siguiente pulsación de tecla)	**CS + SS + Z**	**ALT (ALT Izq.)**
CODE (activa CODE solo para siguiente pulsación de tecla)	**CS + SS + M**	**ALT Gr. (ALT Drch.)**
CTRL (activa CTRL solo para siguiente pulsación de tecla)	**CS + SS + A**	**CTRL**
Mapea/desmapea OPQA a cursores	**CS + SS + C**	

3 - Commodore 64 - Commodore 16 / Plus4

Accion	Teclado GO+	Teclado PS/2
ZX-Uno reset (como el “boot”)	CS + SS + B	CTRL + ALT + BACKSPACE
Retrocede 1 disquete	CS + SS + E	Re Pág
Avanza 1 disquete	CS + SS + R	Av Pág
Retrocede 10 disquetes	CS + SS + D	CRTL + Re Pág
Avanza 10 disquetes	CS + SS + F	CRTL + Av Pág
Kernal estándar	**CS + SS + O**	**CRTL + F12**
Conmutar RGB /VGA	CS + SS + G	Bloq Despl
Start / Stop (C64)	CS + SPACE	ESC
Scanlines	**CS + SS + H**	**TN -**
CTRL (activa CTRL solo para siguiente pulsación de tecla)	**CS + SS + A**	**CTRL**
Polaridad EAR (carga por Audio)	**CS + SS + J**	**TN +**
Cambia paleta (C64)	**CS + SS + P**	**Fin**
Tecla Commodore (C64)	**CS + SS + C**	**Alt**
Restore o NMI (64)	**CS + SS + Y**	**TAB**
Start / Stop (C16)	**CS + SS + T**	**TAB**
Tecla HELP (C16)	**CS + SS + L**	**Bloq. Num**
Tecla Commodore (C16)	**CS + SS + Z**	**Win Izq.**

4 – Atari 800XL

Accion	**Teclado GO+**	**Teclado PS/2**
ZX-Uno reset (como el “boot”)	CS + SS + B	CTRL + ALT + BACKSPACE
RESET sin cargar BASIC	CS + SS + S	F8 + F10
Scanlines	**CS + SS + H**	**TN -**
PAL / NTSC	**CS + SS + M**	**TN ***
Conmuta RGB y VGA	**CS + SS + G**	**Bloq Despl**
Break	**CS + SS + K**	**Pausa**
CTRL (activa CTRL solo para siguiente pulsación de tecla)	**CS + SS + A**	**CTRL**
Tecla Atari	**CS + SS + J**	**Alt Gr**
Mapea/desmapea OPQAM a TN4, TN6, TN8, TN2, TN0	**CS + SS + C**	

5 - BBC Micro

Accion	**Teclado GO+**	**Teclado PS/2**
ZX-Uno reset (como el “boot”)	CS + SS + B	CTRL + ALT + BACKSPACE
Conmutar RGB /VGA	CS + SS + G	Bloq Despl
Scanlines	**CS + SS + H**	**TN -**
OSD	**CS + SS + O**	**SHIFT + F12**
CTRL (activa CTRL solo para siguiente pulsación de tecla)	**CS + SS + A**	**CTRL**

6 – Acorn Electron

Accion	Teclado GO+	Teclado PS/2
ZX-Uno reset (como el “boot”)	CS + SS + B	CTRL + ALT + BACKSPACE
CTRL (activa CTRL solo para siguiente pulsación de tecla)	**CS + SS + A**	**CTRL**

7 - Apple II

Accion	Teclado GO+	Teclado PS/2
ZX-Uno reset (como el “boot”)	CS + SS + B	CTRL + ALT + BACKSPACE
Scanlines	**CS + SS + H**	**TN -**
Cambia color monitor	**CS + SS + M**	**TN ***
Activa modo SHIFT sólo para la siguiente pulsación de tecla de función (F1 a F10), este modo queda desactivado tras la pulsación de la tecla de función (Disquetes 11 a 20)	**CS + SS + F Entrar en modo “SHIFT”**	**SHIFT + (F1 - F10)**
CTRL (activa CTRL solo para siguiente pulsación de tecla)	**CS + SS + A**	**CTRL**

8 - Commodore VIC20

Accion	Teclado GO+	Teclado PS/2
ZX-Uno reset (como el “boot”)	**CS + SS + B**	**CTRL + ALT + BACKSPACE**
Conmutar RGB /VGA	**CS + SS + G**	**Bloq Despl**
Polaridad EAR	**CS + SS + H**	**TN -**
Desactiva 16 K	**CS + SS + L**	**Bloq. Num.**
CTRL (activa CTRL solo para siguiente pulsación de tecla)	**CS + SS + A**	**CTRL**

9 - PC XT

Accion	Teclado GO+	Teclado PS/2
Mapea/desmapea OPQA a cursores (pensada para juegos de PC)	CS + SS + C	
Activa modo ALT sólo para la siguiente pulsación de tecla de función (F1 a F12), este modo queda desactivado tras la pulsación de la tecla de función	CS + SS + L	

A - ORIC Atmos

Accion	Teclado GO+	Teclado PS/2
Conmutar RGB /VGA	**CS + SS + G**	**Bloq Despl**

B - Sam Coupe

Accion	Teclado GO+	Teclado PS/2
ZX-Uno reset (como el “boot”)	CS + SS + B	CTRL + ALT + BACKSPACE
Soft reset (como el “NEW”)	CS + SS + N	CTRL + ALT + SUPR
NMI	CS + SS + Y	CTRL + ALT + F5

C - Jupiter Ace

Accion	Teclado GO+	Teclado PS/2
ZX-Uno reset (como el “boot”)	CS + SS + B	CTRL + ALT + BACKSPACE
Soft reset (como el “NEW”)	CS + SS + N	CTRL + ALT + SUPR
NMI	**CS + SS + Y**	**CTRL + ALT + F5**
VIDEO INVERSO	**CS + SS + I**	**CTRL + 4**
GRAPHICS	**CS + SS + Z**	**CTRL + 9**

D – SEGA MASTER SYSTEM / COLECOVISION / VECTREX .SMS -> CS + SS + U y luego D

Accion	Teclado GO+	Teclado PS/2
ZX-Uno reset (como el “boot”)	**CS + SS + B**	**CTRL + ALT + BACKSPACE**
Conmutar RGB /VGA (SMS)	**CS + SS + G**	**Bloq Despl**
Pausa (SMS)	**CS + SS + S**	**Pausa**
Scanlines (SMS)	**CS + SS + H**	**TN -**
PAL / NTSC (SMS)	**CS + SS + M**	**TN ***
Mapea/desmapea OPQA a cursores	**CS + SS + C**	

E - Galaksija

Accion	Teclado GO+	Teclado PS/2
ZX-Uno reset (como el “boot”)	CS + SS + B	CTRL + ALT + BACKSPACE
Soft reset (como el “NEW”)	CS + SS + N	CTRL + ALT + SUPR
STOP basic program	CS + SS + S	Supr
BREAK basic program	CS + SS + K	Fin

F - HT-1080Z / Video Genie / TRS-80 Model I

Accion	Teclado GO+	Teclado PS/2
ZX-Uno reset (como el “boot”)	CS + SS + B	CTRL + ALT + BACKSPACE
Soft reset (como el “NEW”)	CS + SS + N	CTRL + ALT + SUPR
Conmutar RGB /VGA	CS + SS + G	Bloq Despl
Tecla CLEAR	CS + SS + C	Inicio